

Læg nye sten - og undgå ukrudt

Af Jan Ekstrøm

Læg selv sten på net og glem så alt om ukrudt med en helt særlig type fugegrus.

Det er ikke længere helt så kompliceret at lægge sten og fliser i flotte mønstre. Takket være en dansk opfindelse med sten på net. Kombinerer man dette med en helt særlig type fugegrus, som nogen kalder ”ørkensand” eller ”dansalt”, så slipper du også for at fjerne ukrudt.

Bunden skal være i orden, uanset hvilke sten du beslutter dig for at lægge. Det er bunden, der bærer al vægt og sikrer, at stenene ikke sætter sig. Jo mere præcis din udgravning er i dybden, jo mere ensartet bliver gruslaget, og det er vigtigt for den fremtidige stabilitet.

Rettesnor: Grav så der er plads til 15 cm stabilgrus, 5 cm brolægger-grus og flisens egen tykkelse.

Så skal gruset komprimeres. Dette gøres bedst med en plade-vibrator, som kan lejes i ethvert byggemarked. Bunden er først sta-bil, når slagene kommer direkte retur i vibratoren.

Så kommer det vanskelige. Man lægger 5 cm brolæggergrus, som også får en tur med pladevibratoren, og man retter ind efter snore eller to vandrør, der lægges ned i det korrekte niveau i hver side af gruset. Man trækker derefter en langt lige bræt i zigzag bevægelser henover de to rør. Husk ca. 1-2 % fald væk fra

bygningsdele og hen mod et egnet område.

Nu skulle man kunne lægge stenene på. Når stenene er lagt, skal der fejes fugegrus i fugerne – og så er der jo lige det med ukrudt.

Da ukrudt kommer som frø med vinden hjælper det ikke med fiberdug under fliserne. I stedet kan man med fordel anvende fugegrus som er specielt udviklet til at gøre livet surt for såvel ukrudt som myrer.

Gruset er miljørigtigt og let at anvende. Fugen hærdner op, når der er tør, men bliver fleksibel og plastisk i regnvejr, så belægningen kan bevæge sig uden grimme brud i fugerne. Gruset kan også anvendes på eksisterende belægninger.

